

SERVIZI PRESENTI SU CIVA PER IL SETTORE IMPIANTI DI MESSA

- **Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra e scariche atmosferiche**
- **Denuncia Impianto Non Censito**
- **Richiesta Matricola Per Impianti Denunciati**
- **Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis DPR 462/01)**

Documenti necessari per procedere con le pratiche CIVA per il settore impianti di messa a terra:

- **Credenziali di accesso ai servizi telematici**
- **Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza**
- **Dati del progettista o progetto dell'impianto**

Richiedere le credenziali INAIL per accedere ai servizi telematici

Registrarsi tramite SPID, CNS o CIE del Legale rappresentante.

Associare poi l'azienda al proprio profilo, nella sezione "Associa Ditta" inserendo la posizione INAL (NO PAT) e il codice di 4 cifre, riportato nel certificato di iscrizione dell'azienda ad INAIL.

(Il documento è rintracciabile tramite il proprio ufficio paghe)

Per poter eseguire le prestazioni di seguito elencate è necessario entrare con il profilo di "Legale Rappresentante" della Ditta o suo delegato.

1- Nel caso in cui NON SIA MAI STATA ESEGUITA LA DENUNCIA o non si abbia evidenza della stessa, seguire il seguente iter:

DENUNCIA DI MESSA A TERRA

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di *Denuncia impianti di messa a terra*.

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**
- **Progetto dell'impianto (ove presente)**

Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- Anno di costruzione dell'impianto;
- Numero addetti, ovvero persone che operano nell'impianto (dipendenti e soci);
- Tipologia dell'attività;
- Potenza DISPONIBILE installata (KW) riportata nella fattura dell'energia elettrica;
- Alimentazione BT (*bassa tensione*)/MT (*media tensione*)/AT (*alta tensione*);
- Numero di cabine (solo per alimentazione MT).

A seguito della presentazione della richiesta, **va effettuato il pagamento di 30€ tramite "PagoPa"**.

Nella pagina di inoltro della domanda, alla sezione "*Pagamento anticipato*", selezionare l'opzione "*NO*" e inoltrare la domanda di verifica; prelevare poi l'avviso di pagamento (attendendo da alcuni minuti a qualche ora) ed entrare nella sezione "*Pagamenti*" seguendo le indicazioni riportate.

Se sullo stesso impianto è presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, è possibile **presentare le due denunce nello stesso giorno** pagando solo 30€.

NOTA BENE: Inviare la denuncia anche alle Usl/Arpa di competenza territoriale, via PEC tramite apposito modulo scaricabile dal sito.

COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01)

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)".

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**
- **Progetto dell'impianto (ove presente)**

La comunicazione dell'Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione (ATEX).

Per procedere alla presentazione della domanda è necessario conoscere la matricola dell'impianto, che viene comunicata da INAIL a denuncia conclusa.

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)" vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato.

2- Nel caso in cui SI HA EVIDENZA DELLA DENUNCIA eseguita in passato, ma non si conosce il numero di Matricola dell'impianto, seguire il seguente iter:

RICHIESTA DI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di "Richiesta matricola per impianti denunciati".

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza;**
- **Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL);**
- **Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola** (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);

Sezione informazioni aggiuntive

Per facilitare il reperimento della matricola, inserire in questa sezione tutte le informazioni utili allo scopo; per esempio: l'anno di costruzione, la data di denuncia, il numero protocollo della denuncia, ecc.

Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- Anno di costruzione dell'impianto;
- Numero addetti, ovvero persone che operano nell'impianto (dipendenti e soci);
- Tipologia dell'attività;
- Potenza DISPONIBILE installata (KW) riportata nella fattura dell'energia elettrica;
- Alimentazione BT (*bassa tensione*)/MT (*media tensione*)/AT (*alta tensione*);
- Numero di cabine (solo per alimentazione MT).

Se l'impianto non risulta denunciato la pratica viene respinta.

COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01)

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)".

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**
- **Progetto dell'impianto (ove presente)**

La comunicazione dell'Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione (ATEX).

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)" vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato.

3- Nel caso in cui SI CONOSCE IL NUMERO DI MATRICOLA DELL'IMPIANTO, ma esso non è censito all'interno del portale CIVA perché l'impianto è stato immatricolato precedentemente all'entrata in esercizio del portale e quindi registrato solo su supporto cartaceo, seguire il seguente iter:

DENUNCIA PER APPARECCHI NON CENSITI

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di "Denuncia impianto non censito"

In questa procedura è necessario inserire tutti i dati dell'impianto ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**
- **Progetto dell'impianto (ove presente)**
- **Documento di rilascio Matricola**

Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di allegati.

COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO (art.7-bis Dpr 462/01)

All'interno del sito INAIL, nella sezione *Certificazione e verifica*>CIVA, avviare una nuova prestazione di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)".

Inserire i dati richiesti ed allegare i seguenti documenti:

- **Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;**
- **Progetto dell'impianto (ove presente)**

La comunicazione dell'Ente incaricato ad eseguire la verifica periodica, deve essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione (ATEX).

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dagli Uffici di competenza solo per annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato.